

Produktinformation

Mer information på www.magix.com





MAGIX LP Saver! Version 3

Mer information på www.magix.com

Räddningen för dina LP-skivor och kassetter



Rädda dina gamla favoriter – snabbt, enkelt och med perfekt ljud!

Med **MAGIX LP Saver 3** och den praktiska **USB förförstärkaren** kan du överföra din skivsamling och alla andra ljudinspelningar till digitala filer i utmärkt kvalitet. Lyssna på dina gamla favoriter i CD-spelaren, i bilen eller som MP3:or när du är "på språng".

Perfekt för: LP-skivor, kassetter, ljudband och alla andra lagringsmedier för ljud

Det är bara att koppla in skivspelaren i datorn via USB-förförstärkaren och sedan starta det medföljande programmet. Band är ännu enklare att redigera: Koppla in kassettspelaren direkt in i datorn, sedan är det bara att börja spela in. Du kan importera hela din musiksamling på nolltid, fixa till ljudet och sedan bränna ut låtarna säkert på CD.





MAGIX LP Saver! Version 3

Mer information på www.magix.com

Förväntad livslängd för LP-skivor

LP-skivor har en begränsad livslängd.

Lösningen: Digitalisera dina LP-skivor

Damm och avlagringar efter fingeravtryck försämrar ljudkvaliteten på dina favoritlåtar och kan med tiden leda till allt kraftigare kvalitetsförlust. Även om du nästan aldrig lyssnar på dina skivor befinner de sig ändå i farozonen: Om skivhyllan står i närheten av en värmekälla blir skivorna ofta mer och mer skeva för varje år.

Sedan har vi alla oundvikliga olyckor: när man flyttar, uppjagade husdjur, fester – LP-skivor går sönder så lätt och de är nästan helt omöjliga att laga.



Kvalitetsförlust på grund av användning

Alla som någonsin ägt en LP vet hur det är: repor uppstår på en sekund men de blir kvar för alltid


Det lurar fler faror i vassen: gamla nålar och felinställda skivspelare sliter på skivorna varje gång de spelas upp. Och det är verkligen inte lätt att finjustera en skivnål. Resultatet blir att alla plattor du spelar ofta låter sämre och sämre för varje gång.



Föråldrad teknik

Grammofoner och bandspelare tillverkas knappt längre. Den föråldrade tekniken är ett problem i sig, eftersom apparaterna innehåller en massa rörliga delar som för eller senare slits ut.

Det är ofta så dyrt att reparera äldre spelare att det inte är värt besväret. Kontentan är att de här apparaterna sakta men säkert håller på att dö ut.





MAGIX LP Saver! Version 3

Mer information på www.magix.com

Risker för band

Kassetter är också utsatta för en massa faror

Kassetter tar skada av att spelas upp! Tidens tand och risken att bandet trasslar ihop gör att dina värdefulla inspelningar och alla blandband som är fulla av minnen från speciella ögonblick förmodligen förr eller senare kommer att gå förlorade.

MAGIX helhetspaket är inte bara till för att digitalisera vinylskivor. Det är lika lätt att digitalisera kassetter och alla andra typer av ljudmedier, som exempelvis rullband.



Räddningen för dina LP-skivor och kassetter

Digitalisera LP-skivor, spela över band till CD m.m.

Du kan vara lugn! Med det här nya räddningspaketet kan du ta med dig hela din musiksamling in i den digitala tidsåldern – snabbt, enkelt och i perfekt kvalitet.

Det är bara att koppla in skivspelaren i datorn via USB-förförstärkaren och sedan starta det medföljande programmet. Band är ännu enklare att redigera: Koppla in kassettspelaren direkt in i datorn, sedan är det bara att börja spela in. Du kan importera hela din musiksamling på nolltid, fixa till ljudet, arkivera låtarna på hårddisken och sedan bränna ut dem säkert på CD.




NYHET! Tips & trick för digitalisering av LP-skivor och kassetter

Infobox med en massa tips & trick om programmet och alla effekter

Infoboxen är ett fantastiskt hjälpmedel i redigeringsarbetet. Här kan du läsa enkla och tydliga beskrivningar av hur alla effekter fungerar, vilket gör att du redan från början kan uppnå bra resultat utan att behöva ägna månader åt att sätta dig in i programmet.

Du kan använda ljudverktygen precis som du vill: helt automatiskt, steg för steg eller manuellt. Du kan alltid få hjälp av programmet, oavsett vad du vill göra med ditt ljudmaterial.





MAGIX LP Saver! Version 3

Mer information på www.magix.com

Stödjer följande operativsystem

- Microsoft® Windows® 7 (32 bit och 64 bit)
- Microsoft® Windows® Vista® (32 bit och 64 bit)
- Microsoft® Windows® XP (32 bit)

Minimikrav för systemet

Alla program från MAGIX utvecklas så användarvänligt att alla grundfunktioner även fungerar stabilt och kan manövreras fullständigt även på effektsvaga datorer. Din dators tekniska data kan du kontrollera i ditt operativsystems systemstyrning.

- **Processor:** 1 GHz eller bättre
- **RAM:** 512 MB
- **Grafikkort:** Internt grafikkort med upplösning på minst 1024 x 768
- **Ljudkort:** internt ljudkort
- **Hårddiskutrymme:** 500 MB ledigt hårdskutrymme för programinstallationen
- **Optisk enhet:** DVD-enhet (endast för installation av den utskickade versionen)

Tillval:

- **Bränner:** CD-R/RW-, DVD-R/RW-, DVD+R/RW- eller DVD-RAM-brännare

Obs! De onlinetjänster som är inbyggda i programmet Online Update kräver en Internet-anslutning.

Filformat som stöds

Stödda importformat

- Ljud: WAV, MP3, WMA, AIFF, OGG Vorbis, M3U, CUE, CD-A, FLAC, AAC
- Videoljud: AVI, WMV, MXV, MOV, DV-AVI, MPEG-2²⁾

Stödda exportformat

- Audio: WAV, MP3¹⁾, MP3 Surround¹⁾, WMA, AIFF, OGG Vorbis, CD-A, FLAC, MP3 DVD, AAC²⁾, Audio DVD, Data DVD
- Videoljud: AVI

1) Aktivera MP3-kodare utan kostnad

2) Kostnadspliktig aktivering

Obs: Artisternas och förlagens upphovsrätt och intellektuella rättigheter måste respekteras. Inläsning endast möjlig av CD-skivor utan kopieringsskydd.

